

» **Esclusione disabilitata**

Quando la funzione è abilitata, l'utente dopo non potrà inserire la centrale ed escludere alcune zone (sia l'esclusione volontaria che quella automatica).  
Se sono presenti zone aperte la centrale si inserisce e segnala l'allarme.

**Visualizzazione dello stato delle opzioni**

- [ ] **Opzione non attivata**  
L'opzione selezionata non è attivata
- [#] **Opzione già attivata**  
L'opzione selezionata è già attivata

**5.14.1 APPRENDIMENTO DEL RADIOCOMANDO**

Ogni radiocomando prima di essere utilizzato deve essere riconosciuto dalla centrale di allarme.  
L'operazione di riconoscimento dei radiocomandi viene comunemente denominata apprendimento.

**Visualizzazione dello stato del radiocomando**

- [ ] **Radiocomando non memorizzato**
- [#] **Radiocomando già memorizzato**



**CANCELLAZIONE DI UN RADICOMANDO GIA' MEMORIZZATO**

Per cancellare un radiocomando già memorizzato [#] premere il tasto \*  
  (NO) Cancellazione del radiocomando selezionato

**PROCEDURA PER L'APPRENDIMENTO**

Durante l'attesa dell'apprendimento del radiocomando sul display della console compare il seguente messaggio :

- Apprend. Attesa

**APPRENDIMENTO**

- Per eseguire l'apprendimento occorre tenere premuto il tasto 1 per almeno 10 secondi.  
In questo periodo il radiocomando trasmetterà il proprio identificativo alla centrale.

Ad apprendimento avvenuto sul display della console compare il messaggio :

- Apprend. Completato

**Comandi disponibili**

-  [#](YES) Per associare la funzione al radiocomando
-  [\*](NO) Per cancellare l'associazione della funzione al radiocomando
-  EXIT Per confermare e uscire

