

## 2 – COMPILA FILE

Dopo aver completato la programmazione occorre eseguire il salvataggio del file utilizzando il tasto funzione “**Salva file**” (salva il file con estensione “**npk**”, ossia il formato leggibile dal PK-8200), successivamente utilizzare il tasto funzione “**Compila File**”.

Questa funzione genera un file **CFG\_IN.BIN** che contiene le programmazioni digitate dall'utente convertite in un formato leggibile dalla centrale AM-8200.

Per scaricare il file generato eseguire la procedura di trasferimento descritta nel capitolo 3.2

## 3 - Carico/Scarico programmazioni AM-8200

### 3.1 - Procedura di esportazione della configurazione presente in centrale su chiave USB

- Posizionare su **ON** il dip-switch 1 di SW1
- Inserire la memory stick nella porta USB denominata CNUSB della mainboard come nella figura seguente:



- Sul display della centrale viene visualizzata la seguente scritta:

```
=== Export configuration ===  
01%
```

- Al termine della procedura di esportazione sul display è visualizzata la seguente informazione:

```
=== Export configuration ===  
100%  
Export configuration DONE  
  
Put dip-switch in normal position before quit  
  
Press over TEXT to QUIT
```

L'utente deve posizionare tutti i dip-switch di SW1 in OFF e digitare sul testo visualizzato nello schermo touch-screen .

- Estrarre la chiave USB dove è presente il file di configurazione della centrale “**CFG\_OUT.BIN**”.

### 3.2 - Trasferimento del file di configurazione elaborato dal PK-8200 alla centrale AM-8200

- Posizionare in **ON** tutti i dip di SW1.
- Inserire la memory stick nella porta usb denominata CNUSB; nella memoria USB **deve** essere presente il file “**CFG\_IN.BIN**” generato dal software PK-8200 tramite la funzione “**Compila file**”.
- Sul display della centrale viene visualizzata la seguente scritta:

```
==== Import configuration ====  
01%
```

- Al termine della procedura di importazione sul display è visualizzata la seguente informazione:

```
==== Import configuration ====  
100%  
Import configuration DONE  
  
Put dip-switch in normal position before quit  
  
Press over TEXT to QUIT
```

L'utente deve posizionare tutti i dip-switch di SW1 in OFF e digitare sul testo visualizzato nello schermo touch-screen .

- Rimuovere la chiavetta USB.