

PROCEDURA IN CASO DI ALLARME

IN CASO DI ALLARME

- 1) L'accensione lampeggiante del led rosso di "ALLARME", "PREALLARME", "ALLARME TECNICO", "PREALLARME TECNICO" (L1), sta ad indicare uno o più allarmi in corso.
- 2) Premere il tasto "TACITAZIONE" (1) per tacitare l'allarme sonoro sulla centrale e sugli eventuali pannelli ripetitori installati nel sistema.
- 3) Verificare la zona e la posizione del dispositivo in allarme sul display della centrale premendo il tasto "OK" (2). In questa situazione, premendo nuovamente il tasto "TACITAZIONE" (1), la centrale indicherà all'utente tramite segnalazione vocale l'indirizzo e/o l'ubicazione del dispositivo selezionato.
- 4) Eventualmente premere il tasto "FRECCIA GIU'" (4) per verificare se i dispositivi in allarme sono più di uno.
- 5) Accertarsi dell'allarme recandosi sul posto specificato dalla centrale e in caso di incendio procedere alle operazioni più adatte al tipo di emergenza.
- 6) Nel caso in cui l'allarme non fosse veritiero, recarsi nuovamente in centrale e premere il tasto "RESET" (3) seguito dalla **password di livello 2 impostata dall'utente (di default 1111)**.
- 7) Tutti gli allarmi saranno tacitati e, se la causa dell'allarme è stata rimossa, il sistema si ripristinerà al normale funzionamento e l'evento verrà memorizzato.



PROCEDURA IN CASO DI ALLARME PERSISTENTE

IN CASO DI ALLARME

- 1) L'accensione lampeggiante del led rosso di "ALLARME", "PREALLARME", "ALLARME TECNICO", "PREALLARME TECNICO" (L1), sta ad indicare uno o più allarmi in corso.
- 2) Premere il tasto "TACITAZIONE" (1) per tacitare l'allarme sonoro sulla centrale e sugli eventuali pannelli ripetitori installati nel sistema.
- 3) Verificare la zona e la posizione del dispositivo in allarme sul display della centrale premendo il tasto "OK" (2). In questa situazione, premendo nuovamente il tasto "TACITAZIONE" (1), la centrale indicherà all'utente tramite segnalazione vocale l'indirizzo e/o l'ubicazione del dispositivo selezionato.
- 4) Eventualmente premere il tasto "FRECCIA GIU'" (4) per verificare se i dispositivi in allarme sono più di uno.
- 5) Accertarsi dell'allarme recandosi sul posto specificato dalla centrale e in caso di incendio procedere alle operazioni più adatte al tipo di emergenza.
- 6) Nel caso in cui l'allarme non fosse veritiero, recarsi nuovamente in centrale e premere il tasto "TAC/RIP SIRENE" (5) seguito dalla **password di livello 2 impostata dall'utente (di default 11111)**.
- 7) Tutti gli allarmi saranno tacitati e se la causa dell'allarme è stata rimossa, il sistema si ripristinerà al normale funzionamento e l'evento verrà memorizzato.



PROCEDURA IN CASO DI GUASTO

IN CASO DI GUASTO

- 1) L'accensione lampeggiante del led giallo di "GUASTO" (L2), sta ad indicare uno o più guasti in corso.
- 2) Premere il tasto "TACITAZIONE" (1) per tacitare l'allarme sonoro sulla centrale e sugli eventuali pannelli ripetitori installati nel sistema.
- 3) Verificare il tipo di anomalia percepita tramite la descrizione della zona e la posizione del dispositivo in guasto sul display della centrale premendo il tasto "OK" (2). In questa situazione, premendo nuovamente il tasto "TACITAZIONE" (1), la centrale indicherà all'utente tramite segnalazione vocale l'indirizzo e/o l'ubicazione del dispositivo selezionato.
- 4) Eventualmente premere il tasto "FRECCIA GIU'" (4) per verificare se i dispositivi in guasto sono più di uno.
- 5) Nel caso in cui il guasto non sia ripristinabile nell'immediato, annotare il tipo di anomalia e contattare un tecnico che proceda agli interventi necessari per il ripristino del funzionamento normale del sistema.

